

TABLA DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES

		RASERO	BAÑADO	MARCO	ESTENCIL MALLA	TINTA	EMULSIONADO	REVELADO	RECUPERADO	PALETAS
1	ESCURRIMIENTO	·Poco filo ·Mucha presión	Demasiado lento	·Fuera de contacto muy alto ·Demasiado chico	Baja tensión	Mezclado incorrecto				chuecas
2	SANGRADO		Demasiada presión			Tinta incorrecta	Muy delgado			
3	VACIOS	·Desgastado ·Muy duro ·Pase muy rápido	·Rasero desgastado ·Pleca chueca	Fuera de contacto demasiado alto	Malla muy cerrada	Demasiado fluida		Imperfecto	Imperfecto	Chuecas
4	RAYADO	Filo dañado	Filo dañado			Mezclado incorrecto	Emulsionador dañado	Imperfecto		
5	FANTASMA O DOBLE IMAGEN	Demasiada presión		Fuera de contacto muy bajo	Baja tensión					
6	BAJA DEFINICION	·Demasiado ángulo ·Demasiada presión		Exceso de tinta en el bañado	·Baja tensión Malla muy abierta			Imperfecto		Chuecas
7	CAPA DE TINTA DISPAREJA	Demasiado blando	Presión dispareja	Marco pandeado	Emulsionado disparejo	Mezclado incorrecto		Imperfecto	Imperfecto	Chuecas
8	BAÑADO DE TINTA INSUFICIENTE	·Rasero muy parado ·Falta de presión	Demasiado rápido	Marco pandeado	Emulsionado muy delgado					Chuecas
9	FALTA DE CONTROL EN LA TINTA	·Demasiado largo	Presión dispareja	Fuera de contacto muy algo	Baja tensión	·Demasiado fluida ·Mezclado incorrecto	Disperejo o muy grueso			Chuecas
10	ORILLA DE LA IMAGEN MUY GRUESA	Demasiado ángulo	Demasiado lento	Fuera de contacto demasiado alto	Malla muy abierta	Muy pesada	Muy grueso			
11	CAPA DE TINTA MUY DELGADA	·Pase muy rápido ·Rasero muy parado	Faltó bañar		Malla muy cerrada	Demasiado fluida	Emulsionado delgado			
12	CAPA DE TINTA MUY GRUESA	·Muy suave ·Pase muy lento	Bañado muy lento	Exceso de tinta en el bañado	Malla muy abierta	Sin batir				
13	IMPRESIÓN DISPAREJA	·Demasiado largo ·Presión dispareja	Rasero ondulado	Marco pandeado	Baja tensión	Sin batir	Disperejo			Chuecas
14	PUNTITOS DE TINTA EN LA IMPRESIÓN						Malla sucia antes de exponer			